

- 1) MAKİNANIN SİZE ÇALIŞTIRILIP TEST EDİLEREK TESLİM EDİLDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.
- 2) PLATFORMU ÇALIŞMA MAHALİNE UYGUN OLARAK YANAŞTIRINIZ.
- 3) PLATFORM ÇEKİLEBİLİR TİP İSE ELEKTRİK GELDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.
- 4) PLATFORM AKÜLÜ TİP İSE AKÜLERİN ENERJİ SAĞLADIĞINDAN EMİN OLUNUZ.
- 5) ÇALIŞMA ÖNCESİ MAKİNANIN DURUMU GÖZ İLE KONTROL EDİNİZ. MAKİNA ÜZERİNDE YAĞ KAÇAĞI, MEKANİK ARIZA, ELEKTRİK KAÇAĞI OLMADIĞINDAN EMİN OLUNUZ. AKSİ DURUMDA TEKNİK SERVİS TALEP EDİNİZ.
- 6) PLATFORMU İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI (BARET, EMNİYET KEMERİ) OLMADAN KULLANMAYINIZ.
- 7) ÇALIŞMA ESNASINDA PLATFORMUN ÇALIŞMA ALANININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.
- 8) PLATFORMUN SEPETİNİN TAVANA VEYA YÜKSEKTE BAŞKA BİR YERE TEMAS ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.
- 9) GÖRÜŞ ALANINIZ DIŞINDA TELSİZ İLE YARDIMCI OPERATÖR DESTEĞİ ALMADAN ÇALIŞMAYINIZ.
- 10) ÇEKİLEBİLİR TİP MAKİNALARI FORKLİFT, KAMYON GİBİ ARAÇLAR İLE ÇEKMEYİNİZ.
- 11) 45METRE/SANİYE ÜZERİ RÜZGARDA ÇALIŞMA YAPMAYINIZ.
- 12) GERİLİM HATLARI OLAN YERLERDE ELEKTRİĞİ KESMEDEN ÇALIŞMA YAPMAYINIZ.
- 13) ÇALIŞMA ALANININ DÜZ VEYA MAKİNANIN TERAZİDE OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.
- 14) MAKİNA ÜZERİNDEN TOPRAKLAMA YAPMAYINIZ.
- 15) ÇEKİLEBİLİR TİP PLATFORMLARDA, PLATFORMA 3 FAZ GELDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.
- 16) MAKİNA ÇALIŞTIRIRKEN VEYA ŞARJ EDERKEN TOPRAKLI PRİZ KULLANINIZ.
- 17) ACİL DURUMLARDA ACİL STOP BUTONUNA BASINIZ VE TEKNİK SERVİS TALEP EDİNİZ.
- 18) OPERATÖR YARDIM GEREKTİREN DURUMLARDA TEK BİR KİŞİDEN TALİMAT ALIR FAKAT HERKESİN "DUR" TALİMATINA UYMAK ZORUNDADIR.
- 19) PLATFORM İLE ÇALIŞIRKEN İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA KATI ŞEKİLDE UYUNUZ.
- 20) PLATFORM İSTİNAT AYAKLARINI AÇMADAN KESİNLİKLE ÇALIŞMA YAPMAYINIZ (ÇEKİLEBİLİR TİP)
- 21) PLATFORM KORKULUKLARI SÖKÜLÜ ŞEKİLDE ÇALIŞMA YAPMAYINIZ.
- 22) PLATFORMU VİNÇ, CARASKAL GİBİ KULLANMAYINIZ. PLATFORM İLE YÜK KALDIRMAYINIZ.
- 23) PLATFORM KORKULUKLARINA BASARAK ÇALIŞMA YAPMAYINIZ.
- 24) PLATFORM ÇALIŞMA ESNASINDA ETRAFINI GÜVENLİ HALE GETİRİNİZ VE ALTINA GİRMEYİNİZ.
- 25) PLATFORMUN KALDIRMA KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE PERSONEL YÜKLEMİYİNİZ.
- 26) PLATFORMUN TEKERLEKLERİNİN ZEMİNDEN KESİLMEDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.
- 27) ÇEKİLEBİLİR TİP PLATFORMLARI, PLATFORM AÇIK İKEN ÇEKMEYİNİZ.
- 28) PLATFORMUN SEPETİNİN VE MERDİVENLERİNİN TEMİZ YAĞSIZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.
- 29) ÇALIŞMA BİTİMİ MAKİNALARIN AKÜ SULARININ TAM OLDUĞUNU KONTROL EDİN. AKSİ TAKDİRDE MAKİNA TAM PERFORMANS İLE KULLANILAMAZ.
- 30) ÇALIŞMA BİTİMİ MAKİNALARI ŞARJA BAĞLAYINIZ VE ŞARJ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.
- 31) AKÜLÜ MAKİNALARIN ŞARJ SÜRESİ 12 SAATTİR. DEŞARJ SÜRESİ KULLANIMA GÖRE 6 İLE 12 SAAT ARASI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR.
- 32) TÜM ARIZA DURUMLARINDA ARIZA TELEFONLARINDAN TEKNİK SERVİS İLE İRTİBATA GEÇİP ARIZA BİLDİRİMİ YAPINIZ. TEKNİK SERVİS YÖNLENDİRMESİ OLMADAN ARIZALI MAKİNAYA MÜDAHALE ETMEYİNİZ.